

Zubehör



Flachgewichte

Wenn Sie unsere verzinkten Flachgewichte als Zubehör (Abb. A) erworben haben, stellen Sie ein Teleskopbein wie im Bild zu sehen auf das flach hingelegte Gewicht. Am Befestigungselement (Abb. C) befinden sich auf der Unterseite zwei Stifte, die Sie bitte in die Löcher des Zeltfußes einführen. Mit der Flügelschraube (Abb. B) fixieren Sie nun das Befestigungselement mit dem Gewicht.



Seitenteile

Seitenteile, die wir in unterschiedlichen Ausfertigungen anbieten, können einfach mit Haken in die entsprechenden Ösen der Dachplane eingehängt und mit Klettbandern an den Teleskopbeinen befestigt werden.



Bodenplatten

Der Kunststoffboden ist ein mobiler Bodengrund mit Steckverbindung. Er hält z.B. Ihre im Zelt untergebrachte Ware sauber und trocken und ist extrem belastbar. Der Boden ist durch Lochungen wasserdurchlässig und durch die Profilierung rutschfest. Plattenmaße: 50 x 50 x 5 cm



Gebrauchs- und Pflegehinweise

Dieses Faltzelt ist nicht für einen Ganzjahreseinsatz geeignet. Bitte verwenden Sie es nicht bei starkem Wind, Schneefall oder Hagel. Da ein Auf- oder Abbau in kürzester Zeit stattfinden können, sollten Sie das Zelt bei schlechtem Wetter möglichst abbauen. In unserem Angebot finden Sie Spannseile und Flachgewichte. Um Ihr Zelt bei leichten Windböen zu schützen, sollten Sie die Spannseile und Flachgewichte aus unserem Sortiment verwenden. Bitte lassen Sie sich beraten.

Das Zelt ist zwar wasserdicht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie es im nassen Zustand in die Schutztasche verpacken sollten. Lassen Sie es in jedem Fall vorher in leicht ausgezogenem Zustand trocknen um Schäden, Verfärbungen oder Stockflecken zu vermeiden.

Verschmutzungen an der Eindeckung oder den Seitenteilen können mit warmem Wasser, evtl. unter Zugabe von Schmierseife gereinigt werden. Verwenden Sie in keinem Fall scharfe oder lösungsmittelhaltige Reiniger. Gleiche Handhabung gilt auch für das Gestell.

Bitte beachten Sie, dass es sich beim Gestell um rostbeständige Materialien handelt, die bei entsprechender Pflege einen hervorragenden Korrosionsschutz bieten. Aggressive äußere Einflüsse, die aus der Umgebung oder durch die direkte Behandlung entstehen, können das Material gefährden. Behandlungen mit sauren oder basischen Komponenten, wie sie z.B. in den Reinigungsmitteln enthalten sind, können unmittelbar zu Verfärbungen führen.

Üben Sie in keinem Fall grobe Gewalt an dem Zelt aus. Sollte der Auf- und Abbau schwergängig sein, liegt vermutlich ein Fehler in der Handhabung oder ein Defekt am Zelt vor.

Sollten Sie Probleme oder Rückfragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Das Tokatex-Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Tokatex GmbH

Qualitäts-Zelte AUS EIGENPRODUKTION



Industriestraße 65 · 40764 Langenfeld

Telefon: 02173 - 9 40 43 33

Fax: 02173 - 2 08 30 14

Mobil: 0174 - 2 10 10 56

Mail: info@tokatex.de

Web: www.tokatex.de

So einfach und schnell ist der Aufbau unserer Zelte!



1

Sie erhalten unsere Zelte in einer praktischen und hochwertigen Schutztasche. Öffnen Sie den Klettverschluss der Schutztasche. Entfernen Sie die Tasche dann nach oben abziehend. Stellen Sie das Zelt auf die Stelle, an der es später auch stehen soll.



2

Packen Sie zwei Eckpfosten und ziehen diese ein wenig auseinander.



3

Um Ihr Zelt weiter auseinander zu falten, packen Sie das rautenförmige Gestänge in der Mitte an und heben es hoch. Das Zelt entfaltet sich.



4

Drücken Sie nun die schmaler gewordene Raute von oben und unten an und drücken diese vorsichtig zusammen. Dies sorgt dafür, dass sich das Zelt nun noch weiter entfalten kann.



5

Schieben Sie die Verbindungsstücke mit den Schnappverschlüssen an den Ecken, die sich an den tragenden Teleskopbeinen befinden, nach oben bis diese hörbar einrasten. Fassen Sie dazu mit einer Hand auf die betreffende Ecke des Zeltdaches, während Sie mit der anderen Hand das Verbindungsstück hochschieben.



6

Heben Sie das Zelt an einer Ecke und ziehen Sie die Teleskopbeine zunächst bis zum ersten Einrasten heraus.

Achten Sie darauf, dass der Fuß des Beines frei schwebt. Er sollte in keinem Fall am Boden befestigt oder durch Ihren Fuß fixiert sein!



7

Bringen Sie Ihr Zelt nun in die gewünschte Höhe, indem Sie der Reihe nach die Ecken des Zeltes anheben und die Teleskopbeine weiter herausziehen. Achten Sie auch hier darauf, dass die Füße der Teleskopbeine freies Spiel haben müssen und nicht fixiert sein dürfen. Sie haben mehrere Einstellungsmöglichkeiten für die Höhe Ihres Zeltes.

So einfach und schnell ist der Abbau unserer Zelte!



1

Gehen Sie die einzelnen Schritte der Aufbauanleitung rückwärts: Bringen Sie zunächst das Zelt wieder auf die Minimal-Höhe indem Sie die Schnapphalterung an den Teleskopbeinen lösen und in das unterste Loch der Beine einrasten lassen und rasten Sie wie im Bild zu sehen die Halterungen an den oberen Ecken aus.



2

Schieben Sie das Zelt zunächst nur ein wenig zusammen indem Sie das Gestell in der Mitte fassen und zusammendrücken.



3

Bevor Sie das Zelt nun vollständig zusammenschieben, achten Sie **dringend** darauf, das Dachgewebe, das nach außen ragt, in das Gestell zu schieben.



4

Schieben Sie das Zelt nun vollständig zusammen und ziehen Sie die Schutztasche darüber.